


# G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD


## Complete Setup Guide



## CONTENTS


English . . . . .	3	Česká verze. . . . .	33
Deutsch . . . . .	5	Slovenčina . . . . .	35
Français . . . . .	7	Українська. . . . .	37
Italiano . . . . .	9	Eesti . . . . .	39
Español . . . . .	11	Latviski . . . . .	41
Português . . . . .	13	Lietuvių . . . . .	43
Nederlands . . . . .	15	Български . . . . .	45
Svenska. . . . .	17	Hrvatski . . . . .	47
Dansk. . . . .	19	Srpski . . . . .	49
Norsk . . . . .	21	Slovenščina . . . . .	51
Suomi. . . . .	23	Română . . . . .	53
Ελληνικά. . . . .	25	Türkçe . . . . .	55
Русский . . . . .	27	57. . . . . العربية	
Polski . . . . .	29	59. . . . . עברית	
Magyar . . . . .	31		

# G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## SHORTCUT KEYS





## LOCKING WINDOWS KEY




## LIGHTING PATTERNS



1. Static max brightness
2. Serpent
3. Reactive
4. Random Lights
5. Breathing




# G413 SE MECHANISCHE GAMING-TASTATUR





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## SONDERTASTEN





## SPERREN DER WINDOWS-TASTE




## BELEUCHTUNGSMUSTER



1. Statische max. Helligkeit
2. Serpent
3. Abfallender Farbverlauf
4. Zufallsbeleuchtung
5. Atemeffekt





# CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## TOUCHES DE RACCOURCI





## VERROUILLAGE DE LA TOUCHE WINDOWS



## SCHÉMAS D'ÉCLAIRAGE




1. Luminosité maximale statique
2. Serpent
3. Réactif
4. Éclairage aléatoire
5. Pulsation







# TASTIERA PER GIOCHI MECCANICA G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## TASTI DI SCELTA RAPIDA





## BLOCCO DEL TASTO WINDOWS




## PATTERN DI ILLUMINAZIONE



1. Massima luminosità statica
2. Serpente
3. Reattiva
4. Illuminazione casuale
5. Lampeggiamento lento




# TECLADO MECÁNICO G413 SE PARA GAMING





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)



## TECLAS DE ACCESOS DIRECTOS




## BLOQUEO DE WINDOWS



## PATRONES DE ILUMINACIÓN




# G413 SE TECLADO MECÂNICO PARA JOGOS





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## TECLAS DE ATALHO




## BLOQUEIO DA TECLA WINDOWS




## PADRÕES DE ILUMINAÇÃO



1. Brilho máximo estático
2. Serpente
3. Reactivo
4. Iluminação aleatória
5. Respiração





# G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## SNELTOETSEN





## WINDOWS-TOETS VERGRENDELEN



## VERLICHTINGSPATRONEN




1. Statische max. helderheid
2. Slang
3. Reactief
4. Willekeurig
5. Pulserend






# G413 SE – MEKANISKT SPELTANGENTBORD





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## SNABBKNAPPAR





## LÅSA WINDOWS-KNAPP




## BELYSNINGSMÖNSTER



1. Statisk, maximal ljusstyrka
2. Böljande
3. Reaktiv
4. Slumpmässigt ljus
5. Pulsring




# G413 SE MEKANISK GAMINGTASTATUR





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## GENVEJSTASTER





## LÅSNING AF WINDOWS-TAST




## BELYSNINGSMØNSTRE



1. Statisk maksimal lysstyrke
2. Slange
3. Reaktiv
4. Tilfældige lys
5. Vejrtrækning




# G413 SE MEKANISK SPILLTASTATUR




[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## HURTIGTASTER





## LÅSE WINDOWS-TAST




## BELYSNINGSMØNSTRE



1. Statisk maks. lysstyrke
2. Slange
3. Reaktiv
4. Vilkårlig lys
5. Pulserende





# MEKAANINEN G413 SE -PELINÄPPÄIMISTÖ





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## PIKANÄPPÄIMET





## WINDOWS-NÄPPÄIMEN LUKITUS



## VALAISTUSKUVIOT




1. Staattinen enimmäiskirkkaus
2. Käärme
3. Reagoiva
4. Satunnaisvalot
5. Hengitys







# ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ





## ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ WINDOWS




## ΜΟΤΙΒΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



1. Στατικό με μέγιστη φωτεινότητα
2. Φίδι
3. Αντιδραστικό
4. Τυχαία φώτα
5. Αναπνοή




# МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА





## БЛОКИРОВКА КЛАВИШИ WINDOWS




## СХЕМЫ ПОДСВЕЧИВАНИЯ



1. Статическая подсветка с максимальной яркостью
2. Змейка
3. Динамическая
4. Случайные лампочки
5. Пульсация




# MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## KLAWISZE SKRÓTÓW





## BLOKOWANIE KLAWISZA SYSTEMU WINDOWS





## SCHEMATY PODŚWIETLENIA



1. Maks. jasność statyczna
2. Wąż
3. Reaktywny
4. Losowe podświetlenie
5. Oddychanie




# G413 SE MECHANIKUS, JÁTÉKHOZ TERVEZETT BILLENTYŰZET





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## GYORSBILLENTYŰK





## WINDOWS BILLENTYŰ ZÁROLÁSA



## VILÁGÍTÁSI MINTÁZATOK




1. Statikus max. megvilágítás
2. Kígyózó
3. Reaktív
4. Véletlenszerű világítás
5. Lélegző






# G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





[logitech.com/support/G413SE](http://logitech.com/support/G413SE)


## KLÁVESOVÉ ZKRATKY





## ZAMČENÍ KLÁVESY WINDOWS




## SVĚTELNÉ OBRAZCE



1. Statický max. jas
2. Had
3. Reaktivní
4. Náhodné světelné obrazce
5. Pulzování




# G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## KLÁVESOVÉ SKRATKY





## ZAMKNUTIE KLÁVESU WINDOWS




## SVETELNÉ OBRAZCE



1. Statický max. jas
2. Had
3. Reaktívne
4. Náhodné svetelné obrazce
5. Pulzovanie




# МЕХАНІЧНА ІГРОВА КЛАВІАТУРА G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)



## КЛАВІШІ ШВИДКОГО ДОСТУПУ




## БЛОКУВАННЯ КЛАВІШІ WINDOWS




## СХЕМИ ПІДСВІЧУВАННЯ



1. Статичне підсвічування з максимальною яскравістю
2. Змійка
3. Динамічне
4. Випадкові лампочки
5. Пульсація




# G413 SE MEHAANILINE MÄNGUKLAVIATUUR





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## KIIRKLAHVID





## WINDOWS I KLAHVI LUKUSTAMINE



## VALGUSTUSE Mustrid




1. Staatileine maksimaalne heledus
2. Madu
3. Reageeriv
4. Juhuslikud tuled
5. Hingab







# G413 SE MEHĀNISKĀ DATORSPĒĻU TASTATŪRA





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## ĀTRO FUNKCIJU TAUSTIŅI





## “WINDOWS” TAUSTIŅA BLOKĒŠANA




## IZGAISMOJUMA REŽĪMI



1. Statisks maksimālais spilgtums
2. Čūsksveida
3. Reaktīvs
4. Izgaismojas nejaušā secībā
5. Lēni mainās spilgtums




# G413 SE MECHANINĖ ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA




[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## NUORODŲ KLAVIŠAI





## „WINDOWS“ KLAVIŠO UŽRAKINIMAS




## APŠVIETIMO REŽIMAI



1. Statiškas didžiausias ryškumas
2. Vinguriuojantis
3. Reaktyvus
4. Atsitiktinės šviesos
5. Pulsuojantis




# МЕХАНИЧНА КЛАВИАТУРА ЗА ГЕЙМЪРИ G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## КЛАВИШИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП





## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WINDOWS




## МОДЕЛИ НА ОСВЕТЯВАНЕ



1. Статична максимална яркост
2. Извиващ се като змия
3. Реагиращ
4. Произволни светлини
5. С дишащ ефект





# MEHANIČKA TIPKOVNICA ZA IGRANJE G413 SE





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## TIPKOVNIČKI PREČACI





## ZAKLJUČAVANJE TIPKE WINDOWS



## MODELI OSVJETLJENJA




1. Statička maksimalna svjetlina
2. Vijugavo
3. Reaktivno
4. Nasumična svjetla
5. Pulsiranje






# G413 SE MEHANIČKA IGRAČKA TASTATURA





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## TASTERI PREČICE





## ZAKLJUČAVANJE TASTERA WINDOWS




## ŠEME OSVETLJENJA



1. Statička maks. osvetljenost
2. Zmija
3. Reaktivno
4. Nasumična svetla
5. Sporo pulsiranje



# G413 SE MEHANSKA IGRIČARSKA TIPKOVNICA




[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)



## BLIŽNJIČNE TIPKE




+





## ZAKLENITEV TIPKE WINDOWS




## SVETLOBNI VZORCI



1. Statična največja svetlost
2. Kača
3. Reaktivno
4. Naključne luči
5. Dihanje




# TASTATURĂ G413 SE MECANICĂ PENTRU JOCURI





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## TASTE PENTRU COMENZI RAPIDE





## BLOCAREA TASTEI WINDOWS




## MODELE DE ILUMINARE



1. Luminozitate statică maximă
2. Sarpe
3. Reactiv
4. Lumini aleatorii
5. Pâlpâire




# G413 SE MEKANİK OYUN KLAVYESİ





[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)


## KISAYOL TUŞLARI





## WINDOWS TUŞUNU KİLİTLEME



## AYDINLATMA DÜZENLERİ





1. Statik maksimum parlaklık
2. Kıvrak
3. Reaktif
4. Rastgele ışıklar
5. Canlı









# لوحة مفاتيح ألعاب ميكانيكية G413 SE




[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)

مفاتيح الاختصار








أنماط السطوع



1. أقصى سطوع ثابت
2. أعلى
3. إعادة التنشيط
4. أضواء عشوائية
5. تلوّن الألوان



# מקלדת משחק מכנית דגם G413 SE






[logitech.com/support/G413SE](https://logitech.com/support/G413SE)

## מקשי קיצור



+







**תבניות תאורה**



1. בהירות סטטית מרבית
2. נחש
3. ריאקטיבי
4. תאורות אקראיות
5. נשימה



© 2021 Logitech, Logitech G והולוגואים של Logitech ו-Logitech G. Logitech, Logitech Europe S.A. ואו שותפיה בארה"ב ובמדינות אחרות. כל סימני מסחר אחרים הונס רכוש של הבעלים המוגדרים. Logitech מניחה כי אין אחריות על שגיאות אשר עלולות להופיע במדריך זה. המידע הכלול כאן נתון לשינוי ללא הודעה מראש.