GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An internet connection is required to proceed.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser - *https://www.geforce.com/Drivers*

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 將所有系統電源一律拔除後關閉系統，然後拔除連接至系統的任何電源線，並移除任何現有的獨立顯示卡。
2. 開啟系統機箱外蓋並找出主機板上的 PCI Express x16 插槽。請參閱主機板規格。
3. 移除擴充插槽外蓋以安裝顯示卡。
4. 將顯示卡插入擴充插槽，並確保插槽固定。
5. 使用系統機箱螺絲固定顯示卡。
6. 如顯示卡需要外接電源線，請將所需的電源線連接至顯示卡。
7. 裝回系統機箱外蓋，並重新連接系統電源線。

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 将所有系统电源一律拔除后关闭系统，然后拔除连接至系统的任何电源线，并移除任何现有的独立显示卡。
2. 开启系统机箱外盖并找出主机板上的 PCI Express x16 插槽。请参阅主机板规格。
3. 移除扩充插槽外盖以安装显示卡。
4. 将显示卡插入扩充插槽，并确保插槽固定。
5. 使用系统机箱螺丝固定显示卡。
6. 如显示卡需要外接电源线，请将所需的电源线连接至显示卡。
7. 装回系统机箱外盖，并重新连接系统电源线。

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 將所有系統電源一律拔除後關閉系統，然後拔除連接至系統的任何電源線，並移除任何現有的獨立顯示卡。
2. 開啟系統機箱外蓋並找出主機板上的 PCI Express x16 插槽。請參閱主機板規格。
3. 移除擴充插槽外蓋以安裝顯示卡。
4. 將顯示卡插入擴充插槽，並確保插槽固定。
5. 使用系統機箱螺絲固定顯示卡。
6. 如顯示卡需要外接電源線，請將所需的電源線連接至顯示卡。
7. 裝回系統機箱外蓋，並重新連接系統電源線。

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 系统を起動前に、取り付前後を終了状態にし、接続されているすべての電源ケーブルを抜き、既存のグラフィックスカードを取り外します。
2. コンピュータのケースカバーを開けて、マザーボード上の PCI Express x16 スロットを探します。マザーボードの仕様を参照してください。
3. 拡張スロットカバーを取り外して、グラフィックスカードを取り付けるスロットを確保します。
4. グラフィックスカードを拡張スロットにしっかりと差し込みます。
5. システムケースのネジを使用してグラフィックスカードを固定します。
6. 必要な場合は、システム電源からグラフィックスカードへ PCI-E 電源ケーブルを接続します。
7. コンピュータのケースカバーを取り付けて、電源ケーブルを再接続します。

빠른 설치 안내

그래픽 카드 설치
1. 시스템 및 주변 장치의 전원을 끄고 전원 케이블을 분리한 후 기존 그래픽 카드를 제거합니다.
2. 시스템 케이스 덮개를 열고 메인보드에서 PCI Express x16 슬롯을 찾습니다. 메인보드 설명서를 참조하십시오.
3. 그래픽 카드를 설치할 확장 슬롯의 덮개를 제거합니다.
4. 그래픽 카드를 확장 슬롯에 단단히 장착합니다.
5. 시스템 케이스 나사를 사용하여 그래픽 카드를 고정합니다.
6. 그래픽 카드에 추가 전원 케이블이 필요한 경우 시스템 전원에 연결합니다.
7. 시스템 케이스 덮개를 다시 장착하고 시스템 전원 케이블을 다시 연결합니다.

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač a odpojte všechny napájecí kabely připojené k systému a vyjměte stávající grafickou kartu.
2. Otevřete kryt počítače a vyhledejte na základní desce slot PCI Express x16. Podrobnější informace naleznete v příručce k základní desce.
3. Odstraňte krytku slotu pro rozšiřující kartu pro volný slot, do kterého budete grafickou kartu instalovat.
4. Grafickou kartu pevně zasuňte do rozšiřujícího slotu.
5. Grafickou kartu upevněte pomocí šroubů skříně počítače.
6. Pokud grafická karta vyžaduje napájení z napájecího zdroje počítače, připojte k ní příslušný napájecí kabel.
7. Nasaďte zpět kryt skříně počítače a znovu připojte napájecí kabel.

VODIČ ZA BRZU UGRADNJU

INSTALIRAJ GRAFIČKU KARTICU
1. Isključite računalo, odspojite sve kabele napajanja spojene na računalo i izvadite postojeću grafičku karticu ako postoji.
2. Otvorite poklopac računala i pronađite PCI Express x16 utor na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče.
3. Uklonite poklopac na stražnjoj strani računala koji odgovara utoru u koji ćete instalirati grafičku karticu.
4. Čvrsto umetnite grafičku karticu u odgovarajući utor.
5. Pričvrstite grafičku karticu vijcima za kućište računala.
6. Ako grafička kartica zahtijeva napajanje, priključite odgovarajući kabel za napajanje.
7. Vratite poklopac kućišta računala i ponovno priključite kabel za napajanje.

MONTAGE-ANLEITUNG

GRAFIKKARTE INSTALLIEREN
1. Schalten Sie das System aus und ziehen Sie alle am System angeschlossenen Kabel und entfernen Sie die vorhandene separate Grafikkarte.
2. Öffnen Sie das Gehäuse des Systems und suchen Sie auf dem Motherboard den PCI Express x16 Steckplatz. Siehe Handbuch Ihres Motherboards.
3. Entfernen Sie die Abdeckung des Steckplatzes, in den die Grafikkarte installiert werden soll.
4. Stecken Sie die Karte fest in den Steckplatz.
5. Befestigen Sie die Grafikkarte mit Schrauben am Gehäuse.
6. Schließen Sie ggf. das benötigte PCI-E-Stromkabel vom Systemnetzteil an die Grafikkarte an.
7. Schließen Sie das Gehäuse des Systems und verbinden Sie das Netzkabel wieder. TIPP/ACHTUNG: Falls die Grafikkarte mehr als ein 8-Pin-Stromkabel benötigt, empfehlen wir Ihnen die Verwendung separater 8-Pin-Kabel, um Spannungsschwankungen zu vermeiden.

GEFORCE-TREIBER INSTALLIEREN
Bitte stellen Sie für optimalen Gaming-Leistung sicher,

dass Sie den aktuellen verfügbaren Treiber für Ihre ZOTAC GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben.
HINWEIS: Den aktuellen GeForce Treiber sind unter GEFORCE.com verfügbar. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie auch mit dem Code oben, um zur NVIDIA GEFORCE™ den obigen QR-Code oder geben Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein - https://www.geforce.com/drivers
2. Folgen Sie dem Bildschirmmenü zum Herunterladen der GeForce Treiber für Ihre Grafikkarte und Ihr Betriebssystem.
3. Suchen Sie die heruntergeladene Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und starten Sie das System neu.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez tous les câbles d'alimentation connectés au système, puis retirez la carte graphique existante.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier du système et localisez le port PCI Express x16 sur la carte mère. Veuillez vous référer aux spécifications de votre carte mère.
3. Retirez le(s) couvercle(s) des logements d'extension disponibles où la carte graphique sera installée.
4. Insérez la carte graphique à fond dans le port d'extension.
5. Fixez la carte graphique à l'aide des vis du boîtier du système.
6. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation PCI-E nécessaires de l'alimentation du système à la carte graphique. Les besoins en alimentation peuvent varier selon le modèle de carte graphique. REMARQUE : Si la carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation de 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles séparés de 8 broches pour maintenir la stabilité de la tension.
7. Remettez le couvercle du boîtier du système et reconnectez le câble d'alimentation du système.

INSTALLATION DU PILOTE GEFORCE
Veuillez vous assurer d'avoir installé les derniers pilotes disponibles compatibles avec votre carte graphique ZOTAC GAMING GeForce pour des performances de jeu optimales.
REMARQUE : Les derniers pilotes GeForce sont disponibles sur GEFORCE.com. Une connexion Internet est nécessaire pour continuer.

1. Scannez le code QR ci-dessus pour aller directement au site Web des pilotes NVIDIA GEFORCE™ ou entrez l'URL dans le champ d'adresse de navigateur Internet de votre système - https://www.geforce.com/drivers
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre modèle de carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez le système une fois terminé.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Assicurarsi che il sistema e tutte le periferiche collegate siano spenti e scollegare tutti i cavi di alimentazione collegati al sistema, quindi rimuovere la scheda grafica esistente.
2. Rimuovere il pannello laterale del case del sistema e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Fare riferimento alle specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere il coperchio dello slot di espansione per lo slot disponibile in cui verrà installata la scheda grafica.
4. Inserire saldamente la scheda nello slot di espansione.
5. Fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
6. Collegare tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione potrebbero variare in base al modello della scheda grafica. Si consiglia di utilizzare cavi di 8 pin separati per evitare instabilità di tensione se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione da 8 pin.
7. Reinstallare il pannello laterale del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di aver installato i driver più recenti disponibili per la scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per ottenere prestazioni di gioco ottimali.
NOTA: I più recenti driver GeForce sono disponibili su GEFORCE.com. È necessaria una connessione a Internet.

1. Eseguire la scansione del codice QR sopra per accedere al sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE™ oppure immettere l'URL nel browser Internet del sistema - https://www.geforce.com/drivers
2. Seguire il menu su schermo per scaricare i driver GeForce per il modello della scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per iniziare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA
1. Apague el sistema y todos los periféricos conectados y desconecte todos los cables de alimentación conectados al sistema y, a continuación, retire la tarjeta gráfica existente.
2. Abra la cubierta del chasis del sistema y localice la ranura PCI Express x16 en la placa base. Consulte las especificaciones de la placa base.
3. Retire la cubierta de la ranura de expansión correspondiente a la ranura disponible donde se va a instalar la tarjeta gráfica.
4. Inserte la tarjeta gráfica con firmeza en la ranura de expansión.
5. Fije la tarjeta gráfica con los tornillos de la carcasa del sistema.
6. Conecte el cable o los cables de alimentación PCI-E necesarios desde la fuente de alimentación del sistema hasta la tarjeta gráfica. Los requisitos de alimentación pueden variar según el modelo de tarjeta gráfica. Se recomienda utilizar cables independientes de 8 clavijas para mantener la estabilidad de la tensión si la tarjeta gráfica requiere más de un cable de alimentación de 8 clavijas.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la carcasa del sistema y vuelva a conectar el cable de alimentación del sistema.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR GEFORCE
Asegúrese de tener instalados los controladores más recientes disponibles para su tarjeta gráfica ZOTAC GAMING GeForce para obtener un rendimiento óptimo en los juegos.
NOTA: Los controladores GeForce más recientes están disponibles en GEFORCE.com. Se necesita una conexión a Internet para continuar.

1. Escanee el código QR anterior para ir al sitio web de controladores NVIDIA GEFORCE™ o escriba la URL en el navegador de Internet del sistema - https://www.geforce.com/drivers
2. Siga el menú en pantalla para descargar los controladores GeForce para el modelo de tarjeta gráfica y el sistema operativo.
3. Localice el archivo descargado en el sistema y haga doble clic en él para iniciar el proceso de instalación.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación y reinicie el sistema cuando haya

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε κάθε καλώδιο τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσα κάρτα γραφικών.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του υπολογιστή και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης για τη διαθέσιμη υποδοχή στην οποία θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα γραφικών στην υποδοχή επέκτασης.
5. Στερεώστε την κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τις βίδες της θήκης του συστήματος.
6. Συνδέστε το καλώδιο ή τα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E που απαιτούνται από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακροδεκτών, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακροδεκτών για τη διατήρηση σταθερής τάσης.
7. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας συστήματος.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce. Οι πιο πρόσφατες κάρτες γραφικών GeForce είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE™ ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο του συστήματός σας - https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημά σας.
3. Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις τελειώσει.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή και αφαιρέστε την υπάρχουσα διακριτή κάρτα γραφικών.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης για τη διαθέσιμη υποδοχή στην οποία θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα γραφικών στην υποδοχή επέκτασης.
5. Στερεώστε την κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τις βίδες της θήκης του συστήματος.
6. Συνδέστε το καλώδιο ή τα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E που απαιτούνται από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακροδεκτών, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακροδεκτών για τη διατήρηση σταθερής τάσης.
7. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης συμβατά με την κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα