

WIRELESS GAMING KEYBOARD X901 ROG STRIX SCOPE II 96 WIRELESS

Quick Start Guide

Quick Start Guide (US) Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)

快速使用指南（繁體中文） Instrukcja szybkiej instalacji (PL)

快速使用指南（简体中文） Rychlý průvodce (CZ)

クイックスタートガイド (JA) Ghid de pornire rapidă (RO)

빠른 시작 설명서 (KO) Snabbstartsguide (SV)

Guide de démarrage rapide (FR) Stručný návod na spustenie (SK)

Schnellstartanleitung (DE) Pikaopas (FI)

Guida rapida (IT) Hurtigstartveiledning (NO)

Краткое руководство (RU) Guia de consulta rápida (PT-BR)

Guía de inicio rápido (ES) מדרך להתחלה מהירה (HB)

Beknopte handleiding (NL) دليل التشغيل السريع (AR)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)

Beüzemelési útmutató (HU)




Q21811
First Edition
March 2023
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved



Keyboard features

Top view (US layout for reference)



- Switch function button / 功能切換開關 / 功能切换开关
- Multiwheel / 滾輪 / 滚轮
- Adjustable feet with 3 tilt positions / 三檔可調節腳墊 / 三档可调节脚垫
- Magnetic receiver storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳
- Connection switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关
- USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口



Getting started

- Connect your keyboard to a PC with the bundled Type-C® cable.
- Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com>.
- Follow the software instructions to update your keyboard's firmware.
- Customize your keyboard using Armoury Crate.

Setting up as a wireless keyboard

- Remove the Omni receiver from the keyboard and insert the Omni receiver to a USB port on the PC.
- Set the connection switch on the keyboard to **RF 2.4GHz**.

* The Omni receiver can be connected to multiple devices through the Armoury Crate software.


Setting up Bluetooth for the first time

Set the connection switch to Bluetooth mode.

Pairing Bluetooth mode to additional host devices

- Set the connection switch to Bluetooth mode.
- Press and hold the **FN + 7** for 3 seconds until the RGB indicator on your gaming keyboard starts to blink blue. Once your gaming keyboard has been successfully paired, the RGB indicator on your gaming keyboard will light up blue for 3 seconds.

Package Contents



* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如隨發布可能因型號而異。 / 图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** Only use the Wireless dongle extender for the Omni receiver. / 無線接收器延長器僅可用於連接Omni接收器。 / 无线接收器延长器仅可用于连接Omni接收器。



Prise en main

- Connectez votre clavier à un ordinateur avec le câble Type-C® fourni.
- Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur <https://rog.asus.com>.
- Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre clavier.
- Personnalisez votre clavier avec Armoury.

Configurer en tant que clavier sans fil

- Retirez le récepteur Omni du clavier et insérez-le dans un port USB de l'ordinateur.
- Réglez le sélecteur de connexion du clavier sur **RF 2,4GHz**.

* Le récepteur Omni peut être connecté à plusieurs appareils via le logiciel Armoury Crate.

Erste Schritte

- Schließen Sie Ihre Tastatur mithilfe des mitgelieferten Typ-C-Kabels an einen PC an.
- Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren.
- Passen Sie Ihre Tastatur über Armoury Crate an.

Einrichten als kabellose Tastatur

- Entfernen Sie den Omni-Empfänger von der Tastatur und stecken Sie ihn in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
- Legen Sie den Schalter für die Verbindung an der Tastatur auf **RF 2,4 GHz** fest.

* Der Omni-Empfänger kann über die Armoury Crate Software mit mehreren Geräten verbunden werden.

Per iniziare

- Collega la tastiera a un PC con il cavo Type-C® in dotazione.
- Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>.
- Seguire le istruzioni del software per aggiornare il firmware della tastiera.
- Usate Armoury Crate per personalizzare la vostra tastiera.

Configurazione come tastiera wireless

- Rimuovere il Ricevitore Omni dalla tastiera e inserire il Ricevitore Omni in una porta USB del PC.
- Impostare l'Interruttore di connessione sulla tastiera su **RF 2,4 GHz**.

* Il ricevitore Omni può essere connesso a più dispositivi tramite il software Armoury Crate.

Procedimientos iniciales

Conecte el teclado a un equipo mediante el cable Type-C® incluido.

Descargue e instale el software Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.

- Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del teclado.
- Personalice el teclado mediante Armoury Crate.

Configurar como un teclado inalámbrico

- Quite la Omnirreceptor del teclado y inserte la Omnirreceptor a un puerto USB de su PC.
- Establezca el interruptor de conexión en el teclado en **RF 2,4 GHz**.

* El omnirreceptor se puede conectar a varios dispositivos mediante el software Armyy Crate.











Erstmalige Einrichtung von Bluetooth

Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf den Bluetooth-Modus fest.

Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten koppeln

- Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf den Bluetooth-Modus fest.
- Halten Sie **FN + 7** für drei Sekunden gedrückt, bis die RGB-Anzeige an Ihrer Gaming Tastatur blau zu blinken beginnt. Sobald Ihr Gaming Tastatur erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die RGB-Anzeige drei Sekunden lang blau.

* Der Omni-Empfänger kann über die Armoury Crate Software mit mehreren Geräten verbunden werden.


































Başlarken

- Klavyenizi birlikte verilen Type-C® kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.
- Aşağıdaki link üzerinden Armoury Crate yazılımını indirin ve yükleyin: <AC.Link.com>.
- Klavyenin ayıt yazılımını güncellemek için yazılım yöneticisini izleyin.
- Armoury Crate yazılımını kullanarak klavyenizi özelleştirin.

Kablosuz klavye olarak kurma

- Omni alıcı klavyeden çıkarın ve Omni alıcı bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.
- Klavyedeki bağlantı anahtarını **RF 2,4 GHz** olarak ayarlayın.

* Omni alıcı, Armoury Crate yazılımı aracılığıyla birden fazla aygıtla bağlanabilir.






















Bluetooth'u ilk kez kurma

Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.

Bluetooth modunu ek ana aygıtlarla eşleştirme

- Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.
- FN + 7**, oyun klavyenizdeki RGB'ler mavi renkte yanıp sönene dek 3 saniye basılı tutun. Oyuncu fare'niz başarıyla eşleştirildikten sonra, oyun klavyenizin üzerindeki RGB göstergesi, 3 saniye kadar mavi renkte yansacaktır.




























Rozpoczęcie

- Połącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla Type-C®.
- Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.
- Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe klawiatury.
- Dostosuj klawiaturę za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

Configuracja klawiatury bezprzewodowej

- Wyjmij z klawiatury odbiornik Omni i włóż odbiornik Omni do portu USB w komputerze.
- Ustaw przełącznik połączenia klawiatury w pozycji **RF 2,4 GHz**.

* Odbiornik Omni można połączyć z wieloma urządzeniami przy użyciu programu Armoury Crate.




Pierwsza konfiguracja połączenia Bluetooth

Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu połączenia Bluetooth.

Parowanie z dodatkowymi urządzeniami hosta w trybie Bluetooth

- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu połączenia Bluetooth.
- Naciśnij **FN + 7** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż wskaźnik RGB na klawiaturze gamingowej zacznie migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik RGB klawiaturze gamingowej będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy.



시작하기

- 제품과 함께 제공된 Type-C® 케이블을 사용하여 키보드와 PC를 연결합니다.
- https://rog.asus.com 에서 Armoury Crate 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
- 소프트웨어 지침에 따라 키보드의 필웨어를 업데이트합니다.
- Armoury Crate를 사용하여 키보드를 사용자 지정합니다.

무선 키보드로서 설정하기

- 키보드에서 전방위 수신기를 제거합니다. 그리고 전방위 수신기를 PC의 USB 포트에 끼웁니다.
- 키보드의 연결 스위치를 **RF 2.4GHz**로 설정합니다.

- 전방위 수신기는 **Armoury Crate** 소프트웨어를 사용하여 여러 대의 장치에 연결할 수 있습니다.

はじめに

- 付属のUSB Type-C® ケーブルを使用して本製品とパソコンを接続します。
- ASUS ウェブサイトから Armoury Crate アプリをダウンロードしインストールします。https://rog.asus.com
- Armoury Crate アプリを起動し、表示される画面の指示に従いファームウェアを更新します。
- ファームウェアの更新が正常に完了したら、Armoury Crate アプリで設定をカスタマイズします。

2.4GHz ワイヤレス接続で使用する

- キーボードからUSBレシーバーを取り出します。USBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。
- 接続モードスイッチを **2.4GHz ワイヤレスモード** に設定します。

- Omni-レシーバー**では**Armoury Crate**アプリを介して複数のデバイスと接続することができます。

Bluetooth	הגדרת Bluetooth בענע הראשונה	צעדים ראשונים
1. 付属のUSB Type-C® ケーブルを使用して本製品とパソコンを接続します。	מגדירים את מתג החיבור למצב Bluetooth המצויף.	1. חבר את המקלט למחשב באמצעות כבל Type-C®.
2. ASUS ウェブサイトから Armoury Crate アプリをダウンロードしインストールします。https://rog.asus.com	2. מורידים ומתקינים את התוכנה Armoury Crate. https://rog.asus.com	2. מורידים ומתקינים את התוכנה Armoury Crate. https://rog.asus.com
3. Armoury Crate アプリを起動し、表示される画面の指示に従いファームウェアを更新します。	3. פותלים לפי ההוראות להתקנת התוכנה לעדכון הקושחה של המקלט.	3. פותלים לפי ההוראות להתקנת התוכנה לעדכון הקושחה של המקלט.
4. ファームウェアの更新が正常に完了したら、Armoury Crate アプリで設定をカスタマイズします。	4. המאמה אישית של המקלט באמצעות Armoury Crate.	4. המאמה אישית של המקלט באמצעות Armoury Crate.
2.4GHz ワイヤレス接続で使用する	הגדרת מקלדת אלחוטית	הגדרת מקלדת אלחוטית
1. キーボードからUSBレシーバーを取り出します。USBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。	1. הרג את מקלט ה-Omni- ממקלטד - חבר את מקלט ה-Omni- לציאת USB מתחשב.	1. הרג את מקלט ה-Omni- ממקלטד - חבר את מקלט ה-Omni- לציאת USB מתחשב.
2. 接続モードスイッチを 2.4GHz ワイヤレスモード に設定します。	2. הגדר את מתג החיבור במקלט ל- RF 2.4GHz .	2. הגדר את מתג החיבור במקלט ל- RF 2.4GHz .
	* Omni-レシーバー では Armoury Crate アプリを介して複数のデバイスと接続することができます。	* Omni-レシーバー では Armoury Crate アプリを介して複数のデバイスと接続することができます。

Key combinations

On-the-fly Macro Recording	
Step 1: Fn + Left-ALT to start recording	
Step 2: Enter the keys to be recorded as a macro	
Step 3: Fn + Left-ALT to end recording	
Step 4: Assign Macro Key	
Profile Switch	
Fn + 1/2/3/4/5/6*	
* 6 is default	
Light Effect Switch	
Fn + Right or Fn + Left	
Brightness Level	
Fn + Up: Brightness up	
Fn + Down: Brightness down	
Factory Default	
Fn + Esc: Hold these two buttons until the LEDs blink green.	
BLE host switch	
Host 1 (default): Fn + 8	
Host 2: Fn + 9	
Host 3: Fn + 0	
Function Keys	
Fn + Ins: Scroll Lock	Fn + Del: Pause
Fn + PgUp: Home	Fn + P: Print screen
Fn + PgDn: End	Fn + R-Ctrl: Menu
F- Switch	
Fn + ⇄: Toggle between function keys or F1-F12 (default)	
Function keys:	
F1: (Win + G) Open the Game Bar	
F2: (Win + Alt + PrintScreen) Take a screenshot of your game	
F3: (Win + Alt + G) Record the last 30 seconds	
F4: (Win + Alt + R) Start or stop recording	
F5: (Win + Alt + M) Start or stop microphone recording	
F6: Play/Pause	F10: Volume down
F7: Previous track	F11: Volume up
F8: Next track	F12: Stealth key
F9: Mute	

Battery status

The battery status can be checked at any time by pressing and holding **FN** + -. When the battery status is below 20% the keys will light up red.

Multiwheel and Switch function button

Press the switch function button ↻ to rotate between modes. You can then use the Multiwheel to adjust the settings for each function ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ.

Modes	
Media Control	<ul style="list-style-type: none">ⓑ: Volume up ⓐ: Volume down ⓒ: Mute/Unmute
Media Content	<ul style="list-style-type: none">ⓑ: Previous track ⓐ: Next track ⓒ: Play/Pause
Brightness adjustment	<ul style="list-style-type: none">ⓑ: Brightness up ⓐ: Brightness down ⓓ: Brightness 100% / Brightness 0%
Customization (Reassignment in Armoury Crate)	<ul style="list-style-type: none">ⓑ: Scroll up (default, can be reassigned) ⓐ: Scroll down (default, can be reassigned) ⓓ: Scroll click (default, can be reassigned)




블루투스를 처음 설정하기

연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.

추가적인 호스트 장치에 대한 블루투스 페어링 모드

- 연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.
- 가이딩 키보드의 RGB 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작할 때까지 **FN** + **7**을 3초 동안 누르고 게임밍 마우스가 성공적으로 페어링되면 게이밍 키보드 LED 표시등이 3초 동안 파란색으로 켜집니다.

Swapping the Spacebar



Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全説明

- 此消鼠只應在溫度不高於 40°C（104°F）的環境下使用。
- 安裝錯誤型的電池可能會導致爆炸。

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

- (一) 本产品2.4G微功率模式使用频率为2400-2483.5MHz,发射功率限值: 10mW(e.i.r.p.)，频率带宽：75k.GHz(搭载2.4GHz无线技术，透过USB Dongle配对连接PC，提供低延迟语音传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录技术要求”）；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围，加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划定的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径500米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八) 本产品使用时工作温度为0～45度，工作电压3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property, or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
 - This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
--

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Proper disposal


- DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

- DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.
- DO NOT disassemble the device.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Lithium-Ion Battery Warning
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。						
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子组件	—	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement

	본 제품은 저전력 무선주파수 장치를 포함하고 있습니다. 본 제품은 무선주파수를 사용하여 다른 무선주파수 장치를 사용할 수 없습니다.
<small> <p>본 제품은 저전력 무선주파수 장치를 포함하고 있습니다. 본 제품은 무선주파수를 사용하여 다른 무선주파수 장치를 사용할 수 없습니다.</p> </small>	

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778	This ASUS product complies with IMDA Standards.
--	---

France sorting and recycling information



VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づきクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Ukraine Certification Logo



KC RF Output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	4mW
	(2403 - 2480MHz) - Dongle	5mW
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	4mW
	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	4mW

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm
	(2403 - 2480MHz) - Dongle	4dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	4dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

CE Mark Warning



English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive europee. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanim direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTEK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plný znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTEK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTEK Computer Inc. et see seadve vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teiste asjassepuutuvate sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTEK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisien vaatimusten ja muiden tästä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTEK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski